



Allgemeine Anleitung für den Errichter

Alarmzentrale 561-M5

gem. VDE 0833

VdS-Anerkennungs-Nr. G 184003

FTZ.ZZF. T 2 - 8 Nr. 122 / 086a 21

P00105-02-000-01



Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Fotoübersicht und Allgemeines zum Zentralenaufbau	2	Außerbetriebnahme von Relais	17
Allgemeine technische Daten	3	Pol.-Notrufkarte	18
Hinweis zur Berechnung der Akkukapazität	4	Mobiler Funkalarm	19
Funktions- und Anzeigenbeschreibung der Zentrale für die An- und Abwesenheitssicherung	5	Ein-Mann-Revision	21
Programmiermöglichkeiten	8	Installationshinweise	22
Anordnungsschema der Hauptplatine mit Meß- und Einstellmöglichkeiten	13	Hinweis geistiger Verschluß	22
Einstellmöglichkeiten für Einschalt-, Intern- und Hauptalarmzeit	14	Wartung und Inspektion	22
Grundsätzliches zur Alarmierung	14	Inbetriebnahme	23
Funktionsbeschreibung der Meldergruppen	14	Prüfplatine für automatischen Zentralentest	23
Erstmeldeerkennung	14	Hinweis zur Abschirmung	23
Beschreibung der Einbruch-, Überfall- und Sabotage-Meldergruppen	15	Anordnungsschema der Anschlußkarte	24
Überwachung von Blockschloß, Sirenen und Blitzlampe	15	Anschlußpläne für Innen- und Außenbedienteil	25
Steuersignale für Fernanzeige	16	Hinweis für Blockschlösser	26
Relaisausgänge	16	Anschlußplan: Hauptblockschloß (Hausrat)	26
Steuersignale für automatische Melder	17	Anschlußplan: Hauptblockschloß (Gewerbe)	27
		Anschlußplan: Hauptblockschloß mit Unterblockschloß	27
		Anschlußplan: Geistiger Verschluß	28
		Stromlaufplan: Anschlußplatine	29
		Anschlußplan: 561-M5	30