Wählt der Benutzer einen Block zum scharf- bzw. unscharf schalten aus, dann:

Wird „unscharf schalten“ angezeigt, wenn einer oder mehrere Teilbereiche in diesem Block aktiviert sind.
Wird „scharf schalten“ angezeigt, wenn alle Teilbereiche in diesem Block deaktiviert sind.

Funktion 30: Ausgänge einstellen

Wenn Sie Ausgänge der Zentrale oder der Netzwerk-Module verwenden möchten, müssen Sie die Funktion 31 bis 35 verwenden, um das Schaltereignis des Ausgangs zu programmieren. Wenn Sie z.B. „Feuer“ als Ereignis für einen Ausgang programmieren, schaltet dieser Ausgang wenn eine „Feuer“-Zone ausgelöst wird.

Die Funktionen 31 bis 35 sind dazu da, verschiedene Arten von Ausgängen zu programmieren. Zum Beispiel wird die Funktion 31 zur Programmierung der Zentralen-Ausgänge auf der Hauptplatine (1-5) benutzt, mit der Funktion 34 werden die Ausgänge der am Netzwerk angeschlossenen Module, wie z.B. Bedienteile, programmiert.



Das folgende Flussdiagramm zeigt Ihnen die nötigen Schritte, um einen Ausgang zu programmieren. Jeder Schritt ist im darauf folgenden Text noch näher erläutert.