

Abus Secvest 2 Way an analoge Telefonanlage (Österreich) anschließen

An Telefondose 1 wird an der linken Stelle (Dreieck) der Splitter mit dem verbundenem Modem angeschlossenen. Die anderen zwei Steckplätze bleiben frei!!

An Telefondose 2 wird am mittleren Steckplatz das Telefon angeschlossen.

Sollte die Durchschleifung des Signals nicht funktionieren, ist meist die Telefondose defekt!!!!

Amtsleitung von Telekom ankommende Leitung an **a (weiß oder gelb)** und **b (grün)** anschließen/**restlichen Kabelfarben egal**

