

# Secvest Funkalarmanlage

## Software Release Notes

### Version 1.00.00 → 1.00.02

#### DEUTSCH

#### ENGLISH

##### Allgemeine Hinweise

- Bitte löschen Sie den Cache (Browserverlauf) um sicherzustellen, dass die neuesten JavaScript-, CSS- und Bild-Dateien von der Zentrale geladen werden.

##### General Notes

- Please delete your web browser's cache (browsing history) to ensure the latest JavaScript, CSS, and image files are loaded from the panel.

- Sprachen (Mindestversions-Anforderungen):

- *Englisch* V1.03
- *Deutsch* V1.04
- *Französisch* V1.03
- *Niederländisch* V1.03
- *Dänisch* V1.03
- *Schwedisch* V1.02
- *Italienisch* V1.03
- *Spanisch* V1.02
- *Polnisch* V1.02
- *Russisch* V1.02

- Languages (minimum version requirement):

- *English* V1.03
- *German* V1.04
- *French* V1.03
- *Dutch* V1.03
- *Danish* V1.03
- *Swedish* V1.02
- *Italian* V1.03
- *Spanish* V1.02
- *Polish* V1.02
- *Russian* V1.02

##### Die wichtigsten Änderungen

###### Änderungen "NSL Kommunikation DC-09"

- SIA-IP Verbindung wird nach Netzwerkausfall automatisch wiederhergestellt.
- SIA-IP Prüfsumme (CRC) von 2 Byte Hex auf 4 Byte ASCII geändert.

##### Most important changes

###### Fix to "ARC reporting DC-09"

- SIA-IP connection automatically recovers after Ethernet link down/up.
- Changed SIA-IP CRC to use 4 bytes of ASCII, instead of 2 bytes of Hex.

###### Anpassung „internes Aktivieren“ - App/Weboberfläche

- Änderung um ordnungsgemäße, interne Aktivierung via App und Weboberfläche zu gewährleisten.
- Partitionen ohne Zoneneigenschaft "Intern überwacht" können via App und Weboberfläche nicht mehr intern aktiviert werden.

###### Fix to part-setting via app and web interface

- Part-setting now taking effect properly through app and web interface.
- Prevent partitions being part-set through app and web interface if they don't have zones with part-set attribute.

###### Anpassung "Status" Übersicht - Weboberfläche

- Geöffnete Zonen werden im Bereich "Störungen" nicht mehr angezeigt, sondern nur noch im Bereich "Geöffnete Zonen".
- Zusätzlich wird ein Fenster mit dem jeweiligen Aktivierungsfehler angezeigt, falls ein Teilbereich nicht aktiviert werden kann.

###### Fix to status overview in web interface

- Opened zones are no longer displayed in the "faults" section on the status page. They are only shown in the "open zones" section.
- Additionally, a dialogue now pops up to show setting faults if attempting to set a partition fails.