

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUAA50000 über eine Fritz!Box

A. Zunächst müssen Sie in der Fritz!Box ein neues Telefongerät einrichten.
Klicken Sie auf „Telefonie“, „Telefoniegeräte“ und anschließend auf den Button „Neues Gerät einrichten“.

The screenshot shows the Fritz!Box web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Übersicht, Internet, **Telefonie** (highlighted with a red box and number 1), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, **Telefoniegeräte** (highlighted with a red box and number 2), Eigene Rufnummern, Heimnetz, WLAN, DECT, and System. The main content area is titled 'Telefoniegeräte' and contains the text: 'Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.' Below this text is a table with the following columns: Bezeichnung, Anschluss, Rufnummer ausgehend, ankommend, and intern. The table contains one row: Telefon, FON 1, -, alle, and **1. At the bottom right of the table, there are three buttons: 'Liste drucken', **Neues Gerät einrichten** (highlighted with a red box and number 3), and 'Hilfe'.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Telefon	FON 1	-	alle	**1

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUAA50000 über eine Fritz!Box

Wählen Sie „Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)“ aus und klicken auf „Weiter“

The screenshot shows the 'Telefoniegerät einrichten' (Configure VoIP device) page in the Fritz!Box web interface. The page has a yellow header with navigation links: 'Angemeldet', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and a help icon. The main content area is titled 'Telefoniegerät einrichten' and asks 'Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten?' (What VoIP device do you want to configure?). It is divided into two sections: 'Mit der FRITZ!Box verbunden' (Connected to the FRITZ!Box) and 'In die FRITZ!Box integriert' (Integrated into the FRITZ!Box). The first section explains that various VoIP devices can be connected to the FRITZ!Box and lists 'Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte'. The second section explains that up to five different call answerers and fax functions can be configured without a separate device. There are three radio button options: 'Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)' (selected), 'Anrufbeantworter', and 'Faxfunktion'. At the bottom, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'. Red annotations highlight the selected option and the 'Weiter' button.

Angemeldet | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte.

1 ☒ Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

☐ Anrufbeantworter

☐ Faxfunktion

2

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUA50000 über eine Fritz!Box

Wählen Sie hier „LAN/WLAN (IP-Telefon)“ aus und vergeben für dieses Gerät einen Namen. Klicken Sie auf „Weiter“.

Angemeldet | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.
2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon betreiben wollen.
 - ☐ FON 1 (analoges Telefon) - belegt
 - ☐ DECT (schnurloses Telefon)
 - 1 ☒ LAN/WLAN (IP-Telefon)
3. Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.
2 Alarmanlage

3 Zurück Weiter Abbrechen

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUAA50000 über eine Fritz!Box

Vergeben Sie für dieses Gerät ein Passwort und notieren Sie sich die Daten (Registrar, Benutzername, Kennwort). Klicken Sie auf „Weiter“.

The screenshot shows the Fritz!Box web interface with the following elements:

- Top navigation bar: Angemeldet ▼ | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?
- Section header: Einstellungen im IP-Telefon übernehmen
- Step 1: Notieren Sie folgende Anmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung Ihr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden. (Red box 2)
- Step 2: Verwenden Sie dafür den Benutzernamen und den Registrar, die hier angegeben sind und ein Kennwort, das Sie selbst festlegen.
- Form fields:
 - Registrar: fritz.box
 - Benutzername: 620
 - Kennwort: 123456 (Red box 1)
- Buttons at the bottom: Zurück, Weiter (Red box 3), Abbrechen

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUAA50000 über eine Fritz!Box

Die Einrichtung des Telefongerätes ist abgeschlossen (Das Gerät wird angezeigt) und Sie können sich von dem Router abmelden.

The screenshot shows the Fritz!Box web interface. At the top, there are links for 'Angemeldet', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and a help icon. On the left, a sidebar menu lists various functions: 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie' (with sub-items like 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte', 'Eigene Rufnummern'), 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', and 'System'. The 'Telefoniegeräte' section is active, showing a table of connected devices. The table has columns for 'Bezeichnung', 'Anschluss', 'Rufnummer ausgehend', 'ankommend', and 'intern'. Two devices are listed: 'Telefon' (FON 1) and 'Alarmanlage' (LAN/WLAN). The 'Alarmanlage' row is highlighted with a red box. Below the table, there are buttons for 'Liste drucken', 'Neues Gerät einrichten', and 'Hilfe'.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Telefon	FON 1	-	alle	**1
Alarmanlage	LAN/WLAN		alle	**620

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUA50000 über eine Fritz!Box

B. Im nächsten Schritt müssen die vorher notierten Daten in der Alarmzentrale unter „Kommunikation“ → „Netzwerk“ → „VoIP-Wähler“ hinterlegt werden.

ABUS

Kommunikation | Netzwerk | VoIP Wähler Setup

SIP Server Name: fritz.box

SIP Ben. ID: 620

SIP Benutzer Passwort: 123456

SIP Port: 5060

RTP Port: 5062

SIP Wähler freigegeben: ☒

SIP Test Ruf Ziel Benutzer ID:

RFC 2833 DTMF Detektion: ☒

Abbruch Übernehmen

Abmelden

Info

Status

Komponenten

Ausgänge

Teilbereiche

System

Kommunikation

Pflegenotruf

Logbuch

Tastatur

1. SIP Server Name = **Registrar**
2. SIP Ben. ID = **Benutzername**
3. SIP Benutzer Passwort = **Passwort**
4. SIP Port = **5060**
5. RTP Port = **5062**
6. Setzen Sie beide Haken
7. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUAA50000 über eine Fritz!Box

C. Nun muss noch das Sprachwahlgerät für SIP-Telefonie richtig konfiguriert werden. Führen Sie die Einrichtung, wie in der Anleitung beschrieben, durch, abgesehen von den folgenden Punkten:

Damit die Kommunikation über den VoIP-Dialer statt findet, muss die Priorität auf „Ethernet“ festgelegt werden.



The screenshot shows a configuration window with three rows of settings. The first row is 'Ethernet' with a value of '1'. The second row is 'PSTN' with a value of 'Nein'. The third row is 'GSM (nicht verfügbar)' with a value of 'Nein'. A red rectangle highlights these three rows. At the bottom right is a button labeled 'Übernehmen'.

Ethernet	1
PSTN	Nein
GSM (nicht verfügbar)	Nein

Übernehmen

Werden Kontakte angelegt, muss die zu wählende Rufnummer unter „SIP Ben. ID“ mit dem Zusatz „@fritz.box“ eingegeben werden.



The screenshot shows a configuration window for a contact. It has several input fields: 'Name' (filled with 'Beispiel'), 'Telefon Nr. 1', 'Telefon Nr. 2', 'E-Mail', and 'IP Adresse'. Below these is the 'SIP Ben. ID' field, which is highlighted with a red rectangle and contains the text '1234@fritz.box'. At the bottom are two buttons: 'Abbruch' and 'Übernehmen'.

Name	Beispiel
Telefon Nr. 1	
Telefon Nr. 2	
E-Mail	
IP Adresse	
SIP Ben. ID	1234@fritz.box

Abbruch Übernehmen

Einrichten des VoIP-Dialers an der FUAA50000 über eine Fritz!Box

Wenn Sie für eine Nachricht einen Kontakt als Ziel auswählen, wählen Sie nicht „Telefon Nr. 1“ oder „Telefon Nr. 2“, sondern die „SIP Ben. ID“, die Sie vorher im Kontakt hinterlegt haben.



The screenshot shows a dark gray interface with the word "Beispiel" in blue at the top. Below it are three labels: "Telefon Nr. 1:", "Telefon Nr. 2:", and "SIP Ben. ID: 1234@fritz.box". The last label is enclosed in a red rounded rectangle, indicating it is the correct selection.