


Lichtsteuerung

- Einstellungen gemäß der Nummer 33 vornehmen. Pro Lichtquelle ein Makro



2. Einstellungen im INT-TSI

- Button anlegen
- Marco anlegen, mit dem Bezug zum entsprechenden Object des KNX Moduls

